

SRS-XP500

XP500 X-seriens bärbara trådlösa högtalare

Njut av ett mäktigt partyljud som skapas av X-Balanced Speaker Unit och effektiva tweetrar, och en mängd extrafunktioner som passar perfekt för festen.



XP500 är en flexibel och allsidig enhet med suverän ljudkvalitet och gott om roliga extrafunktioner som gör den lika bra för avkoppling i hemmet som för att få igång festen.

- Mäktigt partyljud med X-Balanced Speaker Unit och effektiv tweeter
- Vattentålig enligt IPX4
- 20 timmars batteritid och snabbbladdning

Teknisk sammanfattning

Ikonbeskrivning

- Mäktigt partyljud
- X-Balanced Speaker Unit
- Stämningbelysning
- Vattentålig enligt IPX4
- 20 timmars batteritid och snabbbladdning

Viktiga tekniska specifikationer

- **Högtalarnas storlek**
Högtalarenhetens diameter (tweeter) 5 cm x 2, högtalarenhetens diameter (woofer) 14 cm x 2
- **Batteritid**
20 TIMMAR
- **Ingångs- och utgångsterminaler**
Stereominiuttag (IN), USB A, mikrofoningång (ø6,3 mm), gitarringång (ø6,3 mm)

Vad innehåller förpackningen?

- Nätdapter
- Nätsladd

Specifikationer

Ljud Högtalarnas storlek Ljudlägen	Högtalarenhetens diameter (tweeter) 5 cm x 2, högtalarenhetens diameter (woofer) 14 cm x 2 Clear Audio+, DSEE, LIVE SOUND	Storlek och vikt Mått (B x H x D) Vikt	275x572x295 mm 11,2 kg
Bluetooth® Codec som stöds	SBC, AAC, LDAC	Gränssnitt Ingångs- och utgångsterminaler	Stereominiuttag(IN), USB A, mikrofoningång (ø6,3 mm), gitarringång (ø6,3 mm)
Allmänna funktioner Batteritid Strömförsörjning Skydd mot vatten	20 TIMMAR Inbyggd laddningsbart IPX4	Miljöanpassad och energisnål Strömförbrukning (avstängt läge) Strömförbrukning (viloläge) Strömförbrukning (nätverkets viloläge) - terminaler Viloläge aktiverat Nätverkets viloläge aktiverat - terminaler Av/på-knapp för trådlöst nätverk	inte tillgängligt 0,5 W 1,5 W (Bluetooth®)/1,5 W (alla anslutna terminaler och nätverk) Efter 15 minuter Efter 15 minuter (Bluetooth®) 1. Installera appen "Sony Music Center" på en smartphone. 2. Anslut smartphonen till enheten via Bluetooth. 3. Öppna inställningsmenyn i Sony Music Center och gå till övriga inställningar - BT Standby. 4. Välj "ON" (på) eller "OFF" (av)

Funktioner

Mäktigt partyljud

Främre tweetrar och bashögtalare samverkar och ger XP500 ett förstklassigt ljud med ett djupt basljud, rena sångröster och fräsch surroundljudkänsla. Perfekt till festen, men precis lika bra för att skapa rätt atmosfär i hemmet.

Klart och tydligt ljud

Kombinationen av X-Balanced Speaker Unit och den främre effektiva tweetern ger ett kraftfullt, fylligt och rent ljud som når långt. Det gör att fler kan höra musiken du spelar.

Hör hur den låter live

Det är något speciellt med ljudet av livemusik. Med LIVE SOUND kan du återskapa den unika stämningen och återuppleva favoritkonserterna om och om igen.

Regn stoppar inte festen

Förbered trädgårdsfesten för alla eventualiteter. XP500 har en IPX4-klassad vattentålighet så att du kan fortsätta festen även om det kommer några regndroppar.

Längre batteritid betyder längre fest

När festen är på topp vill ingen att musiken ska ta slut. Med 20 timmars batteritid när batteriet är helt laddat håller den här högtalaren igång nästan lika länge som du själv.

Ta hand om batteriet

Funktionen för batterivård hjälper dig att undvika överladdning och ser till att hålla batteriet i bästa skick längre.

Bluetooth®-kompatibel

Vill du vara trådlös? Para bara ihop XP500 med dina Bluetooth®-kompatibla enheter och streama direkt till högtalaren.

Party Connect

Anslut upp till 100 kompatibla högtalare, synka musik och belysning och vrid upp volymen.

Sony | Music Center

Optimera ljudinställningar, kontrollera musiken och belysningsmönster och hantera enheterna direkt via telefonen.

Roliga funktioner med Fiestable

Kom åt roliga funktioner för att göra spellistor för festen, sjunga karaoke och mycket annat.

X-Balanced Speaker Unit

Den innovativa X-Balanced Speaker Unit har ett icke-cirkulärt membran med större yta än vanliga högtalare. Det ger dig ett fylligare och renare ljud, oavsett vilken typ av musik du lyssnar på.

Ge basen extra tyngd

Med MEGA BASS får du en riktigt kraftfull bas. Så när du lyssnar på musik med ett bra beat får du en riktigt slagkraftig bas.

Sätt ljus på festen

Tack vare den helt nya stämningbelysningen kan du välja mellan ett flertal olika belysningsmönster som ger pulserande energi åt festen eller rogivande nyanser åt hemmakvällen.

Ladda på nolltid

Om du skulle få ont om batteri är det inget att oroa sig för. Med snabbbladdning får du 80 minuters speltid på bara 10 minuters laddning.

Sjung ut

Gillar du karaoke? I så fall blir du och XP500 den perfekta duoen. Koppla in en mikrofon, välj en låt och ge allt. Stanna inte vid att bara sjunga. Med två ingångar kan du även ansluta en gitarr och använda högtalaren som förstärkare.

Greppa och gå

XP500 har ett bekvämt handtag så att du lätt kan bära den med dig. Så om du brukar ha högtalaren inne men känner för att lyssna i trädgården är det bara att plocka upp högtalaren och gå.

Anslut och spela upp

Anslut ett USB-minne via en bakre USB-port och streama favoritlåtarna från din enhet.

Två USB-laddningsportar

Om din smartphone börjar få ont om batteri kan du ansluta den och ladda den direkt via högtalaren.

Suveränt ljud oavsett placering

XP500 kan placeras liggande eller stående tack vare fronthögtalarens symmetriska utformning.